



REF · WEB138

ND 7

مزيل شحوم صناعي قوي جاهز للاستخدام

الوصف

منظف مزيل للدهون مُركَّب خصيصاً لإزالة الدهون والأوساخ من البلاط والأفران وسائر عناصر المطبخ. كما يمكن استخدامه على الملابس لإزالة بقع الدهون أو كمعالجة أولية قبل الغسيل. وهو عديم الرائحة تقريباً ولا يُصدر أي نوع من الأبخرة الخطرة أو المرعجة.

الجرعة وطريقة الاستخدام

يُستخدم صافياً أو مخفّفاً حتى 10% حسب درجة الاتساخ، يَرشّه على السطح المراد معالجته والشطف بماء وفير. ويمكن استخدامه بآلة الضغط.

البيانات الفنية

المظهر	سائل وردي شفاف.
pH	0.5 -/+ 11.3

المكونات الرئيسية

يحتوي على فوسفات > 5%، ومواد خافضة للتوتر السطحي أنيونية > 5%، ومواد خافضة للتوتر السطحي غير أيونية > 5%، aminoethanol، Benzenesulfonic acid, mono-C10-13-alkyl derivs., compds. with ethanolamine.

العبوة

kg, 12x1 kg 10

احتياطات الاستخدام أو المناولة

خطر



عدم الابتلاع	
يسبب تهيج الجلد.	H315
يسبب تلفاً شديداً للعين.	H318
يُحفظ بعيداً عن متناول الأطفال.	P102
تجنّب ملامسة العينين أو الجلد أو الملابس.	P262
في حال ملامسة الجلد (أو الشعر): انزع فوراً جميع الملابس الملوثة. اشطف الجلد بالماء أو استحمّ.	P303+P361+P353
في حال حدوث تهيج جلدي: استشر طبيباً.	P332+P313
في حال ملامسة العينين: اشطف بعناية بالماء لعدة دقائق. انزع العدسات اللاصقة إن وُجدت وكان ذلك ميسوراً. واصل الشطف.	P305+P351+P338
إذا استمر تهيج العين: استشر طبيباً.	P337+P313
لا تخلطه مع منتجات كيميائية أخرى.	

يُرجى الاطلاع على صحيفة بيانات السلامة (SDS) قبل استخدام المنتج.