



REF · WEB044

Brillman

رذاذ متعدد الاستخدامات احترافي للأثاث جاهز للاستخدام

الوصف

مزيج من الشموع والمذيبات والسيليكون يتيح تنظيفًا وتلميعًا ممتازين لجميع أنواع الأثاث.

الجرعة وطريقة الاستخدام

رَّجْ قبل الاستخدام. رشّ السطح المراد تنظيفه من مسافة نحو 20 cm، امسح بقطعة جلد شمواه وجفّف.

البيانات الفنية

رذاذ (أيروسول).

المظهر

المكوّنات الرئيسية

يحتوي على الديكان.

العبوة

12x400 ml

احتياطات الاستخدام أو المناولة

خطر



لا يُبتلع

رذاذ (أيروسول) شديد الاشتعال.

H222

وعاء مضغوط: قد ينفجر عند تسخينه.

H229

قد يؤدي التعرّض المتكرر إلى جفاف الجلد أو تشقّقه.

EUH066

يُحفظ بعيدًا عن متناول الأطفال.

P102

يُحفظ بعيدًا عن الحرارة والأسطح الساخنة والشرر واللهب المكشوف وأي مصدر إشعال آخر. ممنوع التدخين.

P210

لا يُنقّب ولا يُحرّق، حتى بعد الاستخدام.

P251

يُحمى من ضوء الشمس. لا يُعرّض لدرجات حرارة أعلى من 50°C/122°F.

P410+P412

تخلّص من المحتوى/الوعاء في نقطة جمع عامة للنفايات الخاصة أو الخطرة.

P501b

لا يُخلط مع منتجات كيميائية أخرى.

يُرجى الاطلاع على صحيفة بيانات السلامة (SDS) قبل استخدام المنتج.