

Deterplus

منظف لغسالات الأطباق الصناعية للمياه العسرة



الوصف

منظف ذو قدرة خلية عالية. يُوصى به لغسل الأطباق والزجاجات في المياه شديدة العسرة. يسهم استخدامه المستمر في الحفاظ على الآلة. يتيح له تركيبته العمل في مياه تصل عسرتها إلى 65 °HF، مانعاً الترسبات في الأطباق وفي الآلة على حدٍ سواء.

الجرعة وطريقة الاستخدام

يُستخدم بجرعة تتراوح بين 1 و 5 g/l حسب عسرة الماء وعند درجة حرارة تتراوح بين 55 و 60 °C. لتحسين الأداء يُنصح بالجرعة الأوتوماتيكية. لا يُستخدم مع الأدوات المصنوعة من الألمنيوم.

البيانات الفنية

المظهر	سائل بنيّ فاتح شفاف.
(pH 1%)	0.5 -/+ 12.5
الكثافة (20°C)	g/ml 0.01 -/+ 1.225

المكونات الرئيسية

يحتوي على فوسفونات > 5 %، وإيثيلين ثنائي أمين رباعي الأسيتات (EDTA) وأملاحه 5-15 %، وبولي كربوكسيلات > 5 %. هيدروكسيد الصوديوم.

أشكال التعبئة

12 kg, 25 kg, 4x6 kg

احتياطات الاستخدام أو المناولة

خطر رقم الأمم المتحدة: UN3266



ممنوع الابتلاع	
قد يكون أگالاً للمعادن.	H290
H373iR قد يسبب أضراراً في الجهاز التنفسي نتيجة التعرض المطول أو المتكرر عن طريق الاستنشاق.	
يسبب حروقاً جلدية شديدة وتلفاً شديداً في العين.	H314
يُحَقِّط بعيداً عن متناول الأطفال.	P102
ارتدِ قفازات وملابس ونظارات واقية. في حال عدم كفاية التهوية، ارتدِ معدات حماية للجهاز التنفسي.	P280F
اغسل الملابس الملوثة قبل إعادة استعمالها.	P363
في حال الابتلاع: اشطف الفم. لا تُحدث القيء.	P301+P330+P331
في حال ملامسة الجلد (أو الشعر): انزع فوراً جميع الملابس الملوثة. اشطف الجلد بالماء أو استحم.	P303+P361+P353
في حال الاستنشاق: انقل الشخص إلى الهواء الطلق وأبقه في وضعية تسهّل عليه التنفس.	P304+P340
في حال ملامسة العينين: اشطف بعناية بالماء لعدة دقائق. انزع العدسات اللاصقة إن وُجدت وكان ذلك سهلاً. تابع الشطف.	P305+P351+P338
اتصل فوراً بمركز مكافحة السموم أو بطبيب.	P310
يلزم علاج محدّد.	P321
تخلّص من المحتوى/العبوة في نقطة جمع عمومية للنفايات الخاصة أو الخطرة.	P501b

لا تخلطه مع منتجات كيميائية أخرى.
يُرجى الاطلاع على صحيفة بيانات السلامة (SDS) قبل استخدام المنتج.