



REF · WEB386

+ Eco Dish

منظف غسّالات أطباق صناعي حاصل على شهادة EU Ecolabel للمياه العسرة

الجرعة وطريقة الاستخدام

يُستخدم بجرعة بين 3 و6 g/l حسب عسرة الماء. يمكن الاطلاع على قيمة عسرة الماء المستخدم في الموقع الإلكتروني لشركة الإمداد أو للسلطة المحلية. لتحسين الأداء يُنصح بالجرعة الأوتوماتيكية. لا يجوز استخدامه مع أدوات الألمنيوم.

البيانات الفنية

المظهر	سائل بنيّ فاتح شفاف.
pH (1%)	12.5 +/- 0.5
الكثافة (20°C)	1.320 +/- 0.020 g/ml

المكوّنات الرئيسية

يحتوي على فوسفونات > 5 %، وبولي كربوكسيلات > 5 %. هيدروكسيد الصوديوم.

أشكال التعبئة

12 (bag-in-box) (kg).

احتياطات الاستخدام أو المناولة

خطر



ممنوع الابتلاع

قد يكون أكلًا للمعادن.

يسبب حروقاً جلدية شديدة وتلفاً شديداً في العين.

يُحفظ بعيداً عن متناول الأطفال.

ارتدِ قفازات وملابس ونظارات واقية.

اغسل الملابس الملوّثة قبل إعادة استعمالها.

في حال الابتلاع: اشطف الفم. لا تُحدث القيء.

في حال ملامسة الجلد (أو الشعر): انزع فوراً جميع الملابس الملوّثة. اشطف الجلد بالماء [أو استحم].

في حال ملامسة العينين: اشطف بعناية بالماء لعدة دقائق. انزع العدسات اللاصقة إن وُجدت وكان ذلك سهلاً. تابع الشطف.

تخلّص من المحتوى/العبوة بتسليمها إلى نقطة جمع منفصلة للنفايات الخطرة المخصّصة في بلدك.

لا تخلطه مع منتجات كيميائية أخرى.

يُرجى الاطلاع على صحيفة بيانات السلامة (SDS) قبل استخدام المنتج.