



REF · WEB353

Q4

مزيل بقع القهوة والشاي والطماطم والفاكهة من الملابس

الوصف

Q4 منتج مخصص لإزالة البقع الصبغية مثل القهوة والشاي والطماطم والفواكه، إلخ. يمكن استخدامه على معظم أنواع الملابس، البيضاء والملونة، باستثناء الصوف والجلد.

الجرعة وطريقة الاستخدام

يُستخدم نقيًا، مباشرة على البقع. يُترك ليعمل نحو 5 دقائق ويُفرك بفرشاة إذا لزم الأمر. ثم يُجرى غسيل عادي. لا تتجاوز أوقات التلامس 15 دقيقة. يُوصى بإجراء اختبار مسبق للتأكد من مقاومة ألوان الملابس. لا تُطبق الحرارة حتى تختفي البقعة. كرر المعالجة إذا لزم الأمر.

البيانات الفنية

المظهر	سائل عديم اللون شفاف.
pH	0.5 -/+ 4.5

المكونات الرئيسية

يحتوي على مواد خافضة للتوتر السطحي غير أيونية 5-15 %، مبيّضات أكسجينية > 5 %. بيروكسيد الهيدروجين، كحولات C12-14 (عدد زوجي)، مُؤنيلة (5-15)، N-أكسيد N,N-ثنائي ميثيل-C12-C14-ألكيل أمين.

العبوة

.ml 750

احتياطات الاستخدام أو التداول

خطر



لا يُتلع

H318

يسبب تلفًا شديدًا للعينين.

H412

ضار للكائنات المائية، مع آثار طويلة الأمد.

P102

يُحفظ بعيدًا عن متناول الأطفال.

P280

ارتدِ قفازات وملابس ونظارات واقية.

P305+P351+P338

في حال التلامس مع العينين: اشطف بحذر بالماء لعدة دقائق. انزع العدسات اللاصقة إن وُجدت وأمكن ذلك بسهولة. تابع الشطف.

P273-P501

تجنّب إطلاقه في البيئة. تخلّص من المحتوى/الوعاء وفقًا للأنظمة المحلية.

لا يُخلط مع منتجات كيميائية أخرى.

يُرجى الاطلاع على صحيفة بيانات السلامة (SDS) قبل استخدام المنتج.