



REF · WEB402

Alcalino Pro 6

منظف قلوي سائل منخفض الرغوة جداً لأنظمة التنظيف في المكان CIP

الوصف

Alcalino Pro 6، منظف بمستوى منخفض من الرغوة، مُصمَّم لإجراء عمليات تنظيف فعّالة في الدوائر بإعادة الدوران (CIP) وبالرش في أنفاق غسيل الصناديق والقوالب والصواني وغيرها. لا يُنظف هذا المنتج القوي بعمق فحسب، بل يحلّ أيضاً مشكلات التنظيف الشائعة من أجل أداء أمثل.

الجرعة وطريقة الاستخدام

لإعادة الدوران (CIP) جرعة بين 0,5 و 5% مع شطف مسبق بالماء، عند درجات حرارة بين 45 و 70°C لمدة 20-45 دقيقة. اشطف بالماء. لتنظيف الزجاجات، جرعة من 1 إلى 6% عند حد أقصى 80°C. للأنفاق، جرعة 1 - 6% عند 60°C.

البيانات الفنية

المظهر	سائل مائل إلى الصفرة.
(pH 1%)	0.5 -/+ 12.8
الكثافة (20°C)	g/ml 0.010 -/+ 1.355

المكونات الرئيسية

يحتوي على فوسفونات > 5%، وبولي كربوكسيلات > 5%، وخوافض توتر سطحي غير أيونية > 5%. هيدروكسيد الصوديوم.

العبوة

25 kg, 1350 kg.

احتياطات الاستخدام أو المناولة

خطر رقم الأمم المتحدة: UN3266



لا يُبلع	
قد يكون مُسبباً لتآكل المعادن.	H290
يسبب حروقاً جلدية شديدة وتلفاً شديداً في العين.	H314
يُحفظ بعيداً عن متناول الأطفال.	P102
ارتدِ قفازات وملابس ونظارات واقية.	P280C
اغسل الملابس الملوثة قبل إعادة استخدامها.	P363
في حالة الابتلاع: اشطف الفم. لا تُحفّر التقيؤ.	P301+P330+P331
في حالة ملامسة الجلد (أو الشعير): انزع فوراً كل الملابس الملوثة. اشطف الجلد بالماء أو استحمّ.	P303+P361+P353
في حالة الاستنشاق: انقل الشخص إلى الهواء الطلق وأبقه في وضعية تُسهّل التنفس.	P304+P340
في حالة ملامسة العينين: اشطف بحذر بالماء لعدة دقائق. انزع العدسات اللاصقة إن وُجدت وكان ذلك سهلاً. واصل الشطف.	P305+P351+P338
اتصل فوراً بمركز مكافحة السموم أو بطبيب.	P310
يلزم علاج خاص.	P321
تخلّص من المحتوى/الوعاء في نقطة جمع عمومية للنفايات الخاصة أو الخطرة.	P501b
لا يُخلط مع منتجات كيميائية أخرى.	

يُرجى الاطلاع على صحيفة بيانات السلامة (SDS) قبل استخدام المنتج.