



REF · WEB302

Ten Cip مُنظف

مُنظف للمعالجة الإنزيمية لأنظمة CIP في الصناعات الغذائية

الوصف

منظف غير مُرغٍ للمعالجة الإنزيمية بإعادة التدوير لأنظمة CIP في الصناعة الغذائية. يُستخدم بالاقتران مع منتج Enzim Pro.

الجرعة وطريقة الاستخدام

يُستخدم بالاقتران مع منتج Enzim Pro، مخفّفًا بين 0.2 و 0.5%. يُدار في الدائرة لمدة 20-60 دقيقة عند 40 - 55 °C ويُشطف بالماء.

البيانات الفنية

المظهر	سائل أصفر شفاف.
pH	0.5 -/+ 9.5

المكوّنات الرئيسية

يحتوي على فوسفونات > 5 %، مواد خافضة للتوتر السطحي غير أيونية 5-15 %.

العبوة

4x5 kg

احتياطات الاستخدام أو المناولة

خطر



لا يُبتلع	H318
يسبب تلفًا شديدًا للعين.	P102
يُحفظ بعيدًا عن متناول الأطفال.	P262
تجنّب ملامسة العينين والجلد والملابس.	P305+P351+P338
في حالة ملامسة العينين: اشطف بحذر بالماء لعدة دقائق. انزع العدسات اللاصقة إن وُجدت وكان نزعها سهلًا. واصل الشطف.	P337+P313
إذا استمر تهيج العين: استشر طبيبًا.	
عدم الخلط مع منتجات كيميائية أخرى.	

يُرجى الاطلاع على صحيفة بيانات السلامة (SDS) قبل استخدام المنتج.