



REF · WEB280

Bacter Clor

منظف مبيد للبكتيريا قلوي رغوي للصناعات الغذائية

الوصف

Bacter Clor هو منتج مبيد للبكتيريا سائل، قلوي مُكلّور ورغوي، يُوصى به خصيصًا للمساح وقاعات التقطيع ومصانع المعلبات وغرف التبريد، إلخ. للاستخدام في صناعة الأغذية. تطهير بالتلامس: الأسطح والمعدات. يُطبق من قبل أفراد مهنيين. يستوفي المعيار UNE-EN 13697 في الظروف المثسّخة للكائنات الدقيقة *Escherichia coli* و *Staphylococcus aureus* و *Enterococcus hirae* و *Pseudomonas aeruginosa*. يستوفي المعيار UNE-EN 14476 في الظروف المثسّخة للكائنات Poliovirus من النوع 1 و Adenovirus من النوع 5 و Norovirus الفأري. رقم التسجيل HA-06676-20-18.

الجرعة وطريقة الاستخدام

يمكن استخدامه بالرش أو الغمر أو يدويًا بتركيز من 2 إلى 5% تبعًا لدرجة الاتساخ، في درجة حرارة الغرفة. يُترك ليفعل بين 5-15 دقيقة ويُشطف بماء مضغوط.

البيانات الفنية

المظهر	سائل أصفر.
(pH 1%)	0.8 -/+ 11.8
الكثافة (20°C)	g/ml 0.02 -/+ 1.18

المكوّنات الرئيسية

يحتوي على هيبوكلوريت الصوديوم (الكلور النشط) 6.7% وهيدروكسيد البوتاسيوم وسواغات بكمية كافية حتى 100%.

العبوة

22 kg, 1100 kg

احتياطات الاستخدام أو المناولة

خطر رقم الأمم المتحدة: UN3266



لا يُبتلع

قد يكون أكالًا للمعادن.

H290

يسبب حروقًا جلدية شديدة وتلفًا شديدًا في العينين.

H314

سام جدًا للكائنات المائية، مع آثار طويلة الأمد.

H410

عند التلامس مع الأحماض يُطلق غازات سامة.

EUH031

يُحفظ بعيدًا عن متناول الأطفال.

P102

يُحفظ فقط في العبوة الأصلية.

P234

لا تستنشق الأبخرة.

P260c

ارتدِ قفازات وملابس ونظارات واقية. في حال عدم كفاية التهوية، ارتدِ معدات حماية تنفسية.

P280F

اغسل الملابس المُلوّنة قبل إعادة استخدامها.

P363

في حال التلامس مع الجلد (أو الشعر): انزع فورًا كل الملابس المُلوّنة. اشطف الجلد بالماء أو استحم.

P303+P361+P353

في حال التلامس مع العينين: اشطف بحذر بالماء لعدة دقائق. انزع العدسات اللاصقة إن وُجدت وأمكن نزعها بسهولة. تابع الشطف.

P305+P351+P338

تجنّب إطلاقه في البيئة. اجمع المادة المنسكبة. تخلّص من المحتوى/الوعاء وفقًا لأنظمة النفايات الخطرة.

P273-P391-P501c

تنبيه! لا يُستخدم مع منتجات أخرى. قد يُطلق غازات خطيرة (كلور).

يُرجى الاطلاع على صحيفة بيانات السلامة (SDS) قبل استخدام المنتج.

القضاء على الكائنات الدقيقة

يستوفي المعيار UNE-EN 13697 بتركيز 2% وفي الظروف المثسّخة للكائنات الدقيقة *Enterococcus hirae* و *Staphylococcus aureus* و *Escherichia coli* و *Listeria monocytogenes* و *Pseudomonas aeruginosa*.
يستوفي المعيار UNE-EN 13697 بتركيز 3% وفي الظروف المثسّخة للكائن الدقيق *Salmonella choleraesuis* serovar typhimurium.
يستوفي المعيار UNE-EN 14476 بتركيز 2% وفي الظروف المثسّخة للكائنات *Poliovirus* من النوع 1 و *Adenovirus* من النوع 5 و *Norovirus* الفأري.