



مطهر eqo Bacter

منظف مطهر احترافي

الوصف

eqo Bacter هو منتج سائل قلوي بشكل طفيف، ذو ثلاثي المفعول منظف ومبيد للبكتيريا/الفيروسات ومزيل للروائح. مُخصّص لتنظيف وتطهير الجدران والمعدات والأدوات والأسطح حيث تُنتج البكتيريا الروائح الكريهة والعدوى. يُستخدم في صناعة الأغذية. التطهير بالتلامس: الأسطح والمعدات. التطبيق من قبل عاملين مهنيين. يستوفي المعيار UNE-EN 13697 في ظروف نظيفة للكائنات الدقيقة Escherichia coli و Staphylococcus aureus و Enterococcus hirae و Pseudomonas aeruginosa. يستوفي المعيار UNE-EN 14476 في ظروف نظيفة للكائنات Poliovirus النوع 1 و Adenovirus النوع 5 و Norovirus الفأري. رقم التسجيل HA 04313-20/90-19.

الجرعة وطريقة الاستخدام

طَبِّق المنتج مخفّفاً في الماء. للمفعول المبيد للبكتيريا طَبِّق بجرعة 40 (4% g/l) واتركه يعمل نحو 5 دقائق. للمفعول المبيد للفيروسات ضد الفيروسات المغلفة (الفئة التي تنتمي إليها فيروسات كورونا) طَبِّق بجرعة 50 (5% g/l) واتركه يعمل نحو 15 دقيقة. اشطف بماء وفير في كلتا الحالتين.

البيانات الفنية

المطهر	سائل أزرق شفاف.
pH	11.5 +/- 0.5

المكوّنات الرئيسية

يحتوي على كلوريد ثنائي ديسيل ثنائي ميثيل الأمونيوم 4.5 %، سواغات حتى 100 %.

العبوة

5 kg.

احتياطات الاستخدام أو المناولة

خطر رقم الأمم المتحدة: UN3082



لا يُبَلَّع

H314	يسبب حروقاً جلدية شديدة وتلفاً شديداً في العينين.
H410	سام جداً للكائنات المائية مع آثار ضارة طويلة الأمد.
P102	يُحفظ بعيداً عن متناول الأطفال.
P260c	لا تستنشق البخار.
P280F	ارتدِ قفازات وملابس ونظارات واقية. في حال عدم كفاية التهوية، ارتدِ معدّات حماية تنفسية.
P363	اغسل الملابس الملوّثة قبل إعادة استخدامها.
P303+P361+P353	في حال ملامسة الجلد (أو الشعر): انزع فوراً كل الملابس الملوّثة. اشطف الجلد بالماء أو استحمّ.
P305+P351+P338	في حال ملامسة العينين: اشطف بحذر بالماء لعدة دقائق. انزع العدسات اللاصقة إن وُجدت وأمكن نزعها بسهولة. تابع الشطف.
P273-P391-P501b	تجنّب إطلاقه في البيئة. اجمع الانسكاب. تخلّص من المحتوى/الوعاء في نقطة تجميع عامة للنفايات الخاصة أو الخطرة.
	لا تخلطه مع منتجات كيميائية أخرى.

يُرجى الاطلاع على صحيفة بيانات السلامة (SDS) قبل استخدام المنتج.