



REF · WEB352

Q3

مزيل بقع إنزيمي للدم والبيض والصلصات والدهون من الملابس

الوصف

Q3 منتج مُخصَّص لإزالة البقع ذات المنشأ البروتيني أو السكري أو الدهني، مثل الدم والبيض والصلصات المتنوعة والدهون، إلخ. يمكن استخدامه على معظم أنواع الملابس، البيضاء والملوثة، باستثناء الصوف والجلد.

الجرعة وطريقة الاستخدام

يُستخدم صافياً، مباشرة على البقع. اتركه يعمل نحو 5 دقائق وافرك وافرك بفرشاة عند اللزوم. ثم أجر غسلاً عادياً. لا تتجاوز أزمته تلامس تفوق 15 دقيقة. يُوصى بإجراء اختبار مسبق للتأكد من ثبات ألوان القطعة. لا تُطَبَّق حرارة حتى تختفي البقعة. كثر المعالجة عند اللزوم.

البيانات الفنية

المظهر	سائل أصفر شفاف.
pH	0.3 -/+ 8.3

المكونات الرئيسية

يحتوي على فوسفونات > 5 %، ومواد خافضة للتوتر السطحي أنيونية > 5 %، ومواد خافضة للتوتر السطحي غير أيونية 5-15 %، وإنزيمات > 5 %، كحول C9-C11 مُؤثِّل (6)،
POTASSIUM SORBATE, BENZISOTHIAZOLINONE, METHYLISOTHIAZOLINONE. كحولات C12-14 (عدد زوجي)، مُؤثِّل (15-5)،
أحماض C10-C13-4-ثانوي-ألكيل بنزين سلفونيك.

العبوة

.ml 750

احتياطات الاستخدام أو المناولة

خطر



عدم الابتلاع	
يسبب تهيج الجلد.	H315
يسبب تلفاً شديداً للعين.	H318
قد يسبب رد فعل تحسّسياً في الجلد.	H317
يُحفظ بعيداً عن متناول الأطفال.	P102
ارتدِ قفازات وملابس ونظارات واقية. في حال عدم كفاية التهوية، ارتدِ معدّات حماية تنفسية.	P280
في حال ملامسة الجلد (أو الشعر): انزع فوراً جميع الملابس الملوثة. اشطف الجلد بالماء أو استحمّ.	P303+P361+P353
في حال ملامسة العينين: اشطف بعناية بالماء لعدة دقائق. انزع العدسات اللاصقة إن وُجدت وكان ذلك ميسوراً. واصل الشطف.	P305+P351+P338
تخلّص من المحتوى/العبوة بتسليمه في نقطة جمع منفصلة للنفايات الخطرة المُجهّزة في بلدتك.	P501
لا تخلطه مع منتجات كيميائية أخرى.	

يُرجى الاطلاع على صحيفة بيانات السلامة (SDS) قبل استخدام المنتج.

الشركة المصنّعة

Detervic S.A.

Polígon Industrial Can Malloles · Sant Llorenç Desmunts, 32
08500 Vic · Barcelona

ES · CA · EN · FR · PT

مراقبة المستندات

مراجعة 2

الإصدار: 25/07/2024

صفحة 1 / 1

الاتصال التجاري

T. +34 938 891 344

info@instaquim.com

instaquim.com