



REF · WEB100

Spot

منظف بيولوجي إنزيمي للغسيل الأولي في المغاسل الصناعية

الوصف

منتج إنزيمي خاص للغسيل التمهيدي ونقع الملابس. يعمل بفعالية على البقع ذات المنشأ البيولوجي، الدم، الحليب، البيض، العرق، إلخ. قابل للاستخدام في مياه بغير يصل إلى 50 °HF.

الجرعة وطريقة الاستخدام

تتراوح جرعات الاستخدام بين 5 و20 g لكل kg من الملابس الجافة، حسب درجة الاتساخ ودرجة حرارة الماء. درجة الحرارة الموصى بها 40°C.

البيانات الفنية

المظهر	صلب حبيبي أبيض.
(pH 1%)	0.5 -/+ 11.5

المكونات الرئيسية

يحتوي على مواد خافضة للتوتر السطحي غير أيونية 5-15 %، إيثيلين ثنائي أمين رباعي الأسيتات (EDTA) وأملاحه > 5 %، زيوليت 15-30 %، إنزيمات > 5 %، مبيّضات بصرية > 5 %، عطور > 5 %، LIMONENE, CITRONELLOL, BENZYL ALCOHOL. ميتاسيليكات ثنائي الصوديوم خماسي الهيدرات، كحولات C12-14 (عدد زوجي)، مُؤثِّلنة (5-15).

العبوة

25 kg.

احتياطات الاستخدام أو المناولة

خطر رقم الأمم المتحدة: UN3262



لا يُتَلَع	
يسبب حروقاً جلدية شديدة وتلفاً عيناياً شديداً.	H314
يُحفظ بعيداً عن متناول الأطفال.	P102
لا تستنشق الغبار.	P260f
تجنّب ملامسته للعينين أو الجلد أو الملابس.	P262
اغسل الملابس الملوّثة قبل إعادة استخدامها.	P363
في حال الابتلاع: اشطف الفم. لا تُحرّض على التقيؤ.	P301+P330+P331
في حال ملامسة الجلد (أو الشعر): اخلع فوراً كل الملابس الملوّثة. اشطف الجلد بالماء أو استحمّ.	P303+P361+P353
في حال ملامسة العينين: اشطف بالماء بعناية لعدّة دقائق. انزع العدسات اللاصقة عند وجودها وإمكان ذلك بسهولة. تابع الغسل.	P305+P351+P338
تخلّص من المحتوى/الوعاء في نقطة جمع عمومية للنفايات الخاصة أو الخطرة.	P501b
يحتوي على subtilisina. قد يسبب رد فعل تحسّسياً.	EUH208
لا يخلط مع منتجات كيميائية أخرى.	

يُرجى الاطلاع على صحيفة بيانات السلامة (SDS) قبل استخدام المنتج.

الشركة المصنّعة

Detervic S.A.

Polígon Industrial Can Malloles · Sant Llorenç Desmunts, 32
08500 Vic · Barcelona

ES · CA · EN · FR · PT

مراقبة المستندات

مراجعة 10

الإصدار: 17/07/2024

صفحة 1 / 1

الاتصال التجاري

T. +34 938 891 344

info@instaquim.com

instaquim.com