



REF · WEB108

Suaumatic

منعم صناعي محيد للجرعات الآلية

الوصف

عامل مُنعم عالي الفعالية يُزيل بقايا القلوية والكلور المتبقي التي قد تبقى في نهاية العملية. مُخصّص لأنظمة الجرعة الآلية. كمُعادل، يُعيد للملابس الـ pH الخاص بالقماش، ممّا يُسهّل تجفيفها ويمنعها ويمنع مشكلات تهيج الجلد الناتجة عن ملامسة الملابس المُتكلّسة أو القلوية. كمُخترل مضاد للكلور، يمنع اصفرار الأقمشة وتدهورها بسبب بقايا الكلور. يمنع تكوّن الكهرباء الساكنة، ويترك على الملابس عطراً لطيفاً.

الجرعة وطريقة الاستخدام

تتراوح جرعات الاستخدام بين 5 و 10 g لكل kg من الملابس الجافة. يُستخدم في الشطفة الأخيرة.

البيانات الفنية

المظهر	سائل أبيض لُبني (أوبالي).
pH	0.5 -/+ 1.5

المكونات الرئيسية

يحتوي على مواد خافضة للتوتر السطحي كاثيونية > 5 %، مبيّضات أكسجينية > 5 %، عطور > 5 %، HYDROGEN PEROXIDE، HEXYL CINNAMAL، BUTYLPHENYL METHYLPROPIONAL، CINNAMYL ALCOHOL.

العبوة

20 kg.

احتياطات الاستخدام أو المناولة

تحذير



لا تتلعه	
يسبب تهيجاً شديداً في العينين.	H319
يسبب تهيج الجلد.	H315
ضارّ بالكائنات المائية، وله آثار طويلة الأمد.	H412
يُحفظ بعيداً عن متناول الأطفال.	P102
تجنّب ملامسته للعينين أو الجلد أو الملابس.	P262
انزع الملابس المُلوّنة.	P362
في حال ملامسة الجلد (أو الشعر): انزع فوراً جميع الملابس المُلوّنة. اشطف الجلد بالماء أو استحمّ.	P303+P361+P353
في حال تهيج الجلد: استشير طبيباً.	P332+P313
في حال ملامسة العينين: اشطف بحذر بالماء لعدة دقائق. انزع العدسات اللاصقة إن وُجدت وكان ذلك سهلاً. تابع الشطف.	P305+P351+P338
إذا استمرّ تهيج العينين: استشير طبيباً.	P337+P313
يحتوي على Isoeugenol. قد يُسبب تفاعلاً تحسّسياً.	EUH208
لا تخلطه مع منتجات كيميائية أخرى.	

يُرجى الاطلاع على صحيفة بيانات السلامة (SDS) قبل استخدام المنتج.

الشركة المصنّعة

Detervic S.A.

Polígon Industrial Can Malloles · Sant Llorenç Desmunts, 32
08500 Vic · Barcelona

ES · CA · EN · FR · PT

مراقبة المستندات

مراجعة 8

الإصدار: 23/03/2023

صفحة 1 / 1

الاتصال التجاري

T. +34 938 891 344

info@instaquim.com

instaquim.com