

REF · WEB302

Ten Cip

Reinigungsmittel für die enzymatische CIP-Behandlung in der Lebensmittelindustrie



BESCHREIBUNG

Nicht schäumendes Reinigungsmittel für die enzymatische Behandlung von CIP-Systemen durch Rezirkulation in der Lebensmittelindustrie. Wird in Kombination mit dem Produkt Enzim Pro verwendet.

DOSIERUNG UND ANWENDUNG

Wird in Kombination mit dem Produkt Enzim Pro verwendet, verdünnt auf 0.2 bis 0.5%. Die Lösung wird 20-60 Minuten bei 40 - 55 °C zirkuliert und mit Wasser nachgespült.

TECHNISCHE DATEN

Aussehen Gelbe, transparente Flüssigkeit.

pH 9.5 +/- 0.5

HAUPTBESTANDTEILE

Enthält Phosphonate < 5 %, nichtionische Tenside 5-15 %.

GEBINDE

4x5 kg.

VORSICHTSMASSNAHMEN BEI VERWENDUNG UND HANDHABUNG

GEFAHR



NICHT EINNEHMEN

H318

Verursacht schwere Augenschäden.

P102

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

P262

Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf die Kleidung gelangen lassen.

P305+P351+P338

BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.

P337+P313

Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.

Nicht mit anderen chemischen Produkten mischen.

Vor Gebrauch des Produkts das Sicherheitsdatenblatt (SDB) beachten.

HERSTELLER

Detervic S.A.

Polígono Industrial Can Malloles · Sant Llorenç Desmunts, 32
08500 Vic · Barcelona

ES · CA · EN · FR · PT

DOKUMENTENKONTROLLE

Rev. 1

Ausgabe: 14/03/2017

Seite 1 / 1

VERTRIEB

T. +34 938 891 344

info@instaquim.com

instaquim.com