

RÉF · WEB301

Oxa Per

Désinfectant à base d'acide peracétique



DESCRIPTION

Désinfectant bactéricide et fongicide liquide indiqué pour la désinfection des installations de l'industrie alimentaire en général, également par recirculation (CIP). Utilisation dans l'industrie alimentaire, pour la désinfection de contact: surfaces et équipements. Pour usage professionnel. Conforme à la norme UNE-EN 13697 dans des conditions propres pour les micro-organismes Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Enterococcus hirae, Pseudomonas aeruginosa et Saccharomyces cerevisiae. Numéro d'homologation 17-20/40-05521-HA.

DOSAGE ET MODE D'UTILISATION

Les résultats indiquent que les concentrations d'emploi de 1% sont suffisantes pour désinfecter. Appliquer le produit dilué dans l'eau, laisser pendant environ 15 min. et rincer avec de l'eau correctement. Température d'utilisation : 20 - 50 °C.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Apparence Liquide incolore transparent.

pH (1%) 2.0 +/- 1.0

COMPOSANTS PRINCIPAUX

Contient acide peracétique 5%, peroxyde d'hydrogène 23%, solvant et excipient qsp 100 %.

PRESENTATION

25 kg.

PRECAUTIONS D'USAGE OU MANIPULATION

DANGER N° ONU: UN3149



NE PAS INGÉRER

H272 Peut aggraver un incendie: comburant.

H302+H312+H332 Nocif en cas d'ingestion, de contact cutané ou d'inhalation.

H314 Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.

H335 Peut irriter les voies respiratoires.

H410 Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

P210 Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.

P220 Tenir à l'écart des vêtements et d'autres matières combustibles.

P260 Ne pas respirer les vapeurs, aérosols.

P271 Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.

P280F Porter des gants de protection, des vêtements de protection et un équipement de protection des yeux. Lorsque la ventilation du local est insuffisante, porter un équipement de protection respiratoire.

P363 Laver les vêtements contaminés avant réutilisation.

P403+P233 Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.

FABRICANT

Detervic S.A.

Polígon Industrial Can Malloles · Sant Llorenç Desmunts, 32
08500 Vic · Barcelona

ES · CA · EN · FR · PT

CONTRÔLE DOCUMENTAIRE

Rév. 4

Émission: 13/03/2024

Page 1 / 2

CONTACT COMMERCIAL

T. +34 938 891 344

info@instaquim.com

instaquim.com

P273-P391-P501c Éviter le rejet dans l'environnement. Recueillir le produit répandu. Éliminer le contenu/récipient comme un déchet dangereux.

Ne pas mélanger avec d'autres produits chimiques.

Consulter la Fiche de Données de Sécurité (FDS) avant d'utiliser le produit.