

RÉF · WEB302

Ten Cip

Détergent pour le traitement enzymatique des systèmes CIP



DESCRIPTION

Détergent non moussant pour le traitement enzymatique pour recirculation des systèmes CIP dans l'industrie alimentaire. Il est utilisé en combinaison avec le produit Enzim Pro.

DOSAGE ET MODE D'UTILISATION

Il est utilisé en combinaison avec le produit Enzim Pro, dilué de 0,2 à 0,5%. On fait circuler pendant 20-60 minutes à 40-55 ° C et on le rince à l'eau.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Apparence Liquide jaune transparent.

pH 9.5 +/- 0.5

COMPOSANTS PRINCIPAUX

Contient phosphonates < 5 %, agents de surface non ioniques 5-15 %.

PRESENTATION

4x5 kg.

PRECAUTIONS D'USAGE OU MANIPULATION

DANGER



NE PAS INGÉRER

H318 Provoque des lésions oculaires graves.

P102 Tenir hors de portée des enfants.

P262 Éviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements.

P305+P351+P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

P337+P313 Si l'irritation oculaire persiste: Consulter un médecin.

Ne pas mélanger avec d'autres produits chimiques.

Consulter la Fiche de Données de Sécurité (FDS) avant d'utiliser le produit.

FABRICANT

Detervic S.A.

Polígon Industrial Can Malloles · Sant Llorenç Desmunts, 32
08500 Vic · Barcelona

ES · CA · EN · FR · PT

CONTRÔLE DOCUMENTAIRE

Rév. 1

Émission: 14/03/2017

Page 1 / 1

CONTACT COMMERCIAL

T. +34 938 891 344

info@instaquim.com

instaquim.com