

REF · WEB260

eqo Bacter Desinfectante

Detergent dezynfekujący



OPIS

eqo Bacter to lekko alkaliczny produkt płynny o potrójnym działaniu: myjącym, bakteriobójczym/wirusobójczym i dezodoryzującym. Przeznaczony do mycia i dezynfekcji ścian, urządzeń, narzędzi i powierzchni, na których bakterie powodują nieprzyjemne zapachy i zakażenia. Stosowanie w przemyśle spożywczym. Dezynfekcja kontaktowa: powierzchnie i urządzenia. Stosowanie przez użytkowników profesjonalnych. Spełnia wymagania normy UNE-EN 13697 w warunkach czystych wobec mikroorganizmów Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Enterococcus hirae i Pseudomonas aeruginosa. Spełnia wymagania normy UNE-EN 14476 w warunkach czystych wobec organizmów Poliovirus typu 1, Adenovirus typu 5 i mysiego norowirusa. Numer rejestracyjny 19-20/90-04313 HA.

DAWKOWANIE I SPOSÓB UŻYCIA

Nanosić produkt rozcieńczony w wodzie. W celu uzyskania działania bakteriobójczego stosować w dawce 40 g/l (4%) i pozostawić do działania na około 5 min. W celu uzyskania działania wirusobójczego wobec wirusów otoczkowych (kategorii, do której należą koronawirusy) stosować w dawce 50 g/l (5%) i pozostawić do działania na około 15 min. W obu przypadkach spłukać dużą ilością wody.

DANE TECHNICZNE

Wygląd Ciecz niebieska, przezroczysta.

pH 11.5 +/- 0.5

GŁÓWNE SKŁADNIKI

Zawiera chlorek didecyldimetyloamoniowy 4.5 %, substancje pomocnicze do 100 %.

OPAKOWANIE

5 kg.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PODCZAS STOSOWANIA LUB OBCHODZENIA SIĘ

NIEBEZPIECZEŃSTWO Nr UN: UN3082



NIE SPOŻYWAĆ

H314	Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.
H410	Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
P102	Chronić przed dziećmi.
P260c	Nie wdychać par.
P280F	Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu. W przypadku niewystarczającej wentylacji stosować indywidualne środki ochrony dróg oddechowych.
P363	Wyprać zanieczyszczoną odzież przed ponownym użyciem.
P303+P361+P353	W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody lub prysznicem.
P305+P351+P338	W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.

PRODUCENT

Detervic S.A.

Polígono Industrial Can Malloles · Sant Llorenç Desmunts, 32
08500 Vic · Barcelona

ES · CA · EN · FR · PT

KONTROLA DOKUMENTACJI

Wer. 4
Wydanie: 20/05/2020
Str. 1 / 2

KONTAKT HANDLOWY

T. +34 938 891 344
info@instaquim.com
instaquim.com

P273-P391-P501b

Unikać uwolnienia do środowiska. Zebrać wyciek. Zawartość/pojemnik usuwać w publicznym punkcie zbiórki odpadów specjalnych lub niebezpiecznych.

Nie mieszać z innymi produktami chemicznymi.

Przed użyciem produktu należy zapoznać się z kartą charakterystyki (SDS).

PRODUCENT

Detervic S.A.

Polígon Industrial Can Malloles · Sant Llorenç Desmunts, 32
08500 Vic · Barcelona

ES · CA · EN · FR · PT

KONTROLA DOKUMENTACJI

Wer. 4

Wydanie: 20/05/2020

Str. 2 / 2

KONTAKT HANDLOWY

T. +34 938 891 344

info@instaquim.com

instaquim.com